

## Montage der Entspannungsstationen Baureihen BM und BE



### Hinweis!

Bitte beachten Sie unbedingt zusätzlich vor Inbetriebnahme noch die jeweils zugehörige Gebrauchsanweisung.



### Achtung!

Kontrollieren Sie vor der Montage der einzelnen Komponenten, ob die Anschlussgewinde und die Anschlussdichtungen (sofern vorhanden) in einwandfreiem Zustand sind.



#### Schritt 1:

Befestigen Sie das Grundprofil der Entspannungsstation mit dafür geeigneten Schrauben und Dübeln an der Wand.

Der senkrechte Abstand von der Mitte des Grundprofils zur Mittelachse des Anschlussgewindes des Flaschenventils beträgt ca. 220 mm.

→ Beachten Sie den Aufkleber „Top – Oben“, der auf der Innenseite des Grundprofils angebracht ist und die Orientierung der Grundplatte vorgibt.



#### Schritt 2:

Schieben Sie nun die Platte mit den darauf befestigten Armaturen von unten her in die obere Nut



#### Schritt 3:

Drücken Sie die Armaturenplatte nun an das Grundprofil heran und lassen Sie sie vorsichtig in die untere Nut einsinken



#### Schritt 4:

Die Armaturenplatte wird nun durch das Anziehen der Stiftschraube gesichert.

## Montage der Entspannungsstationen Baureihen BM und BE



Schritt 5:

Stecken Sie die Kunststoff-Seitenteile in das Grundprofil ein.



Schritt 6:

Bringen Sie nun die Flaschenhalterung in einer Höhe von ca. 2/3 der Flaschenhöhe mittig unterhalb der Brauchgasventile an der Wand an. Stellen Sie die Flaschen vor die Halterungen und sichern Sie diese mit der beiliegenden Kette.



Schritt 7:

Schließen Sie die Spiralrohre an. Gehen Sie dabei gemäß der gültigen Gebrauchsanweisung für das jeweilige Spiralrohr vor.

Die Klemmring-Verschraubung von Spectron Spiralrohren ist bereits werksseitig vormontiert. Das Rohrende mit Überwurfmutter wird bis zum Endanschlag in den Gewindefitting des Brauchgasventils eingeschoben. Die Überwurfmutter nun fingerfest anziehen und dann mit einem passenden Schlüssel ca. eine achte Umdrehung nachziehen. Dabei muss am Gewindefitting mit einem zweiten Schlüssel gehalten werden.



Schritt 8:

Bei Verwendung von toxischen oder brennbaren Gasen muss für ein gefahrloses Ableiten von Spül- und Entlüftungsgasen gesorgt werden.

Die entsprechenden Leitungen werden z.B. mittels Klemmringverschraubungen am Abgasventil der Entspannungsstation und am Abblaseventil des Druckreglers angeschlossen.

Für die mitgelieferten Spectron- Klemmringverschraubungen gilt: Rohre bis Endanschlag in die Verschraubung einstecken und Überwurfmutter 1 ¼ Umdrehungen anziehen.



### Achtung!

Vor Inbetriebnahme müssen alle Verbindungsstellen mit Inertgas auf Dichtheit zu prüfen!