


## Onderdelen van het afnamepunt



Nr.	Omschrijving	Functie
1	Drukregelaar	Reduceert de ingangsdruk tot een vooraf ingestelde uitgangsdruk.
2	Manometer	Weergave van de uitgangsdruk.
3	Ingangsafsluiter	Hiermee kan de gastoevoer tot de drukregelaar afgesloten of geopend worden.
a	Ingang	Aansluiting voor de ingaande leiding.
b	Uitgang	Uitgaande leiding. Kan aan de onderzijde of zijwaarts worden geconfigureerd.

## Gebruik van het afnamepunt

Stap	Activiteit
1	Open langzaam de ingangsafsluiter
2	Om de drukregelaar op de gewenste uitgangsdruk in te stellen dient de instelknop met de klok mee gedraaid te worden. Bouw de druk langzaam op naar de gewenste uitgangsdruk. Het is belangrijk om dit langzaam te doen omdat anders resonantie in de drukregelaar kan optreden. Dat kan de drukregelaar beschadigen.
3	Gas kan nu worden afgenomen.

### Het afnamepunt buiten gebruik nemen.

Tijdelijk, kortstondig buiten gebruik nemen.

Het enige dat gedaan moet worden voor een tijdelijke, korte buitengebruik stelling is het sluiten ingangsafsluiter kan de gastoevoer tot de drukregelaar afgesloten of geopend worden.

### Langdurig buiten gebruik nemen.

Stap	Activiteit
1	Sluit alle afsluiters. (Rode markering zichtbaar in het venster.)
2	Ontspan de drukregelaar.
3	Controleer visueel of het afnamepunt drukloos is.